

# **LED Par Light**

## **RGBWA 6in1**

(製品番号 par-6in1-15wx18)

### **取扱説明書**



## スペック

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| LED       | 15w RGBWA+UV 6in1 18 個 |
| DMX チャンネル | 6/10ch                 |
| 使用電圧      | AC100V～250V 50-60Hz    |
| 消費電力      | 250W                   |
| 本体サイズ     | 260×230×305mm          |
| 重量        | 3kg                    |

## メニューマップ(本体裏面操作)

|    |      |                        |
|----|------|------------------------|
| 1  | A001 | 10ch DMX アドレスモード       |
| 2  | D001 | 6ch DMX アドレスモード        |
| 3  | CC00 | 10 カラーホッピングモード         |
| 4  | CP00 | 10 カラーフェードモード          |
| 5  | DE00 | 10 カラーチェンジモード          |
| 6  | BE00 | 10 カラーサウンドアクティブモード     |
| 7  | R000 | RED 調光 000～255         |
| 8  | G000 | GREEN 調光 000～255       |
| 9  | B000 | BLUE 調光 000～255        |
| 10 | W000 | WHITE 調光 000～255       |
| 11 | Y000 | AMBER 調光 000～255       |
| 12 | P000 | UV(ブラックライト) 調光 000～255 |

## DMX チャンネル表

### 10ch モード

|    |                    |         |                          |
|----|--------------------|---------|--------------------------|
| 1  | Dimmer             | 000-255 | ディーマー調整                  |
| 2  | Strobe             | 000-255 | ストロボ調整                   |
| 3  | Function Selection | 000-005 | 作動無し                     |
|    |                    | 007-100 | ホッピングカラーチェンジ             |
|    |                    | 101-150 | フェードカラーチェンジ              |
|    |                    | 151-200 | スローカラーチェンジ               |
|    |                    | 201-255 | サウンドアクティブ                |
| 4  | Function Rate      | 000-255 | RGBW ミックス (値が多いほど早くなります) |
| 5  | Red                | 000-255 | RED 調整                   |
| 6  | Green              | 000-255 | GREEN 調整                 |
| 7  | Blue               | 000-255 | BLUE 調整                  |
| 8  | White              | 000-255 | WHITE 調整                 |
| 9  | Amber              | 000-255 | AMBER 調整                 |
| 10 | UV                 | 000-255 | UV ブラックライト調整             |

### 6ch モード

|   |       |         |              |
|---|-------|---------|--------------|
| 1 | Red   | 000-255 | RED 調整       |
| 2 | Green | 000-255 | GREEN 調整     |
| 3 | Blue  | 000-255 | BLUE 調整      |
| 4 | White | 000-255 | WHITE 調整     |
| 5 | Amber | 000-255 | AMBER 調整     |
| 6 | UV    | 000-255 | UV ブラックライト調整 |