

LED Zoom Par Light

200w COB 4in1

(製品番号 par-zoom-4in1-200wcob)

取扱説明書



添付品

- ・ LED ライト本体
- ・ 電源 1 本(Power In)

仕様 スペック

LED	200w RGLB(レッド、グリーン、ブルー、レモン) 4in1 (寿命 50,000 時間)
調光	0~100%リニア調整
ストロボ	電子ストロボ 0~25FPS
DMX チャンネル	10/7ch
使用電圧	AC100V-250V 50-60Hz
消費電力	220W
重量	8.5kg
ビームアングル	5-60°
コントロールモード	DMX512/Master-slave/Sound/Auto
防塵防滴性能	IP20 (屋内専用)
動作環境温度	-10°C~40°C

メニューマップ

Menu	ディスプレイ表示	内容
1	d001	DMX アドレス設定
2	CH10 / CH07	DMX チャンネル選択
3	CC99	カラージャンプチェンジ (00-99)
4	CP99	カラーグラデーションチェンジ (00-99)
5	SE00	カラーパルスチェンジ (00-99)
6	rGBu	RGBL 個別調光 & ズーム - r255: 赤の調光 (000-255) - G255: 緑の調光 (000-255) - b255: 青の調光 (000-255) - o255: レモンの調光 (000-255) - F255: リニアズーム (000-255)
7	S000	ストロボ (000-255)
8	OFF / ON	ディマースピード調整 (クイック ON / OFF)

調光設定 (詳細設定)

調光設定の手順

- 1.Autoメニューに入る (※「d001」ではなく「CC99」または「CP55」を選択)
 - 2.ENTER ボタンを 5 秒間長押しすると、調光設定に入る
- この操作により、通常の設定画面ではなく、より詳細なバックグラウンド設定が可能になります。

1	LinE (リニア調光速度)	0: リニア調光を無効化
		1~5: 調光速度を調整 (速い → 遅い)
2	HinE (調光の滑らかさ)	0: 効果なし
		1~5: 調光の滑らかさを調整 (速い → 遅い)
3	TEMP (過熱保護値)	設定範囲: 0~150℃ (デフォルト 70℃)
4	FAN (ファン速度調整)	0~255: 速度調整 (遅い → 速い) ※温度制御が無効な場合のみ有効
5	CLER (信号なし時のチャンネル値処理)	OFF: DMX 信号がない場合もチャンネル値を維持
		ON: DMX 信号がない場合にチャンネル値をクリア
6	DiSP (ディスプレイのバックライト設定)	0: バックライト常時点灯
		1: バックライトを一定時間後に消灯
		2: バックライトを一定時間後に消灯、ただし信号なし時は点灯を維持

TEMP (過熱保護値)・FAN (ファン速度調整) はお客様で設定を変えないでください。

DMX チャンネル表 10 チャンネル

1	Dimmer	000-255	ディーマー調整
2	Red	000-255	RED 調整
3	Green	000-255	GREEN 調整
4	Blue	000-255	BLUE 調整
5	Lemon	000-255	LEMON 調整
6	Strobe	000-255	ストロボ
7	Zoom	000-255	Zoom 調整
8	Speed	000-255	エフェクト速度 (遅い→速い)
9	Function	000-004	割当無し
		005-099	Color mixing
		100-149	Color hopping
		150-199	Color gradient
		200-249	Color pulse
		250-255	サウンド
10	System reset	000-250	割当無し
		251-255	リセット

7 チャンネル

1	Dimmer	000-255	ディーマー調整
2	Red	000-255	RED 調整
3	Green	000-255	GREEN 調整
4	Blue	000-255	BLUE 調整
5	Lemon	000-255	LEMON 調整
6	Strobe	000-255	ストロボ
7	Zoom	000-255	Zoom 調整